



! **Vintage wheel and tire (Vintage wheel and tire must be used together)**
 ※ Use 6mm offset rear wheels when using 210mm bodies.
Vintage Felge und Reifen (Vintage Felge und Reifen müssen zusammen verwendet werden). ※ Verwenden Sie 6mm Offset Felgen, wenn Sie mit einer 210mm breiten Karosserie fahren.
Jante et pneu de collection (la jante et le pneu de collection doivent être utilisés ensemble) ※ Utilisez des jantes arrière à déport de 6mm lorsque vous utilisez des carrosseries de 210mm.
 ピンテージホイール (専用タイヤのみ取付可能です)
 ※210mm幅ボディの時は、6mmオフセットをリアに取り付けます。

! **Touring car wheel and tire**
Tourenwagen Felge und Reifen
Jante et pneu de voiture de tourisme
 ツーリングカー用ホイール

3815
0mm Offset
0mm Deport
0mmオフセット

3820
6mm Offset
6mm Deport
6mmオフセット

3837
0mm Offset
0mm Deport
0mmオフセット